

TELERRUPTOR TEMPORIZADO

> Encender, apagar o temporizar una luz



“Me gustaría apagar todas las luces del salón con un solo gesto”.

“Me gustaría que la luz se apagase si se me olvida”.

Las ventajas

- Posibilidad de temporización: se puede configurar un apagado automático de 2 segundos a 4 horas, con libertad de apagado anticipado. Posibilidad de aviso previo antes del apagado, configurable por el instalador (no vale para MTR500).
- Permiten el apagado antes de finalizar la temporización.
- Los telerruptores se pueden centralizar y permiten la creación de escenarios en varios módulos para obtener un encendido o un apagado totales: mediante hilo piloto para los módulos alámbricos y por medio del Bus Radio solamente para los módulos radio.
- Funcionan con pulsadores de cualquier serie comercial.
- Silenciosos, incluso si se instalan detrás de los pulsadores.
- Compatibles con los cableados existentes en los cuales el pulsador común está conectado al neutro o a la fase (posibilidad de uso en modalidad de 3 hilos o 4 hilos): con interrumpida, desviada o invertida, a través de la sustitución de los mandos en pulsadores simples.
- Modulares: con Yokis es posible extender la instalación inicial en un futuro.
- Se pueden instalar al fondo de una caja para empotrar (profundidad: 40 o 50 mm).
- Bobina digital protegida en caso de accionamiento prolongado del pulsador.
- Aumentan el intervalo de tiempo entre dos sustituciones consecutivas de las luces.

500W SIN NEUTRO | TELERRUPTOR ELECTRÓNICO Y TELERRUPTOR TEMPORIZADO



Modelos	Ref. producto
MTR500E	5454050
MTR500M	5454060
Versión temporizada	
MTT500E	5454054
MTT500M	5454064
Accesorios	
CVI50	5454805

FUNCIÓN	MTR 500	MTT 500
Soft start / Soft stop	●	●
Centralización con hilo piloto	●	●
FUNCIÓN DE TEMPORIZACIÓN		
Configuración de 2 segundos a 4 horas		●
Duración ilimitada posible		●
Duración prolongada 1 hora		●
Aviso previo con apagado progresivo		●
OTRAS FUNCIONES		
Bloqueo de las configuraciones		●

Importante saberlo

- > Función "soft start / soft stop": protección del filamento de la bombilla, de la retina y mejora en la percepción de la luz por parte del usuario (NB: mayor eficacia con LEDs regulables).
- > Se puede centralizar a través de hilo piloto mediante el accesorio CVI50 (cód. 5454805).
- > Funciona también con pulsadores con luz indicadora al agregar un único accesorio BV40 (cód. 5454071), 1 cada 20 pulsadores (máx. 40 mA).
- > Aumenta la vida útil de las luces y de los pulsadores gracias a la función "soft start".
- > Impermeable al 100% para instalaciones exteriores
- > Silencioso al 100% gracias a su sistema electrónico con microprocesador.

Esquemas de instalación e información técnica > pág. 34

2000W CON NEUTRO | TELERRUPTOR TEMPORIZADO



Modelos	Ref. producto
MTR2000E	5454350
MTR2000M	5454360
Accesorios	
R12M	5454073
D600V	5454072
ADBT	5454076

FUNCIÓN	MTR 2000
Pilot wire centralisation	●
FUNCIÓN DE TEMPORIZACIÓN	
Configuración de 2 segundos a 4 horas	●
Duración ilimitada posible	●
Duración prolongada 12 horas	●
Aviso previo de apagado	●
OTHER FUNCTIONS	
Bloqueo de las configuraciones	●
Programación diaria	●

Importante saberlo

- > Gracias a su contacto libre de potencial, puede controlar cualquier dispositivo de hasta 2000W (por ej. luces, aspirador, riego, etc.) que necesite un contacto limpio.
- > Silencioso, incluso si se instala detrás de los pulsadores (< 60db a una distancia de 20 cm).
- > Se puede centralizar con un hilo piloto individual, mediante el accesorio R12M.
- > Función temporización opcional.

Esquemas de instalación e información técnica > pág. 38

2000W RADIO | TELERRUPTOR MULTIFUNCIÓN



Modelos	Ref. producto
MTR2000ERP	5454462
MTR2000ERPX	5454463
MTR2000MRP	5454464
MTR2000MRPX	5454465
Accesorios	
RAL60 (60 cm)	5454083
RAL2000 (200 cm)	5454084
SUP01	5454085

FUNCIÓN	MTR 2000 RADIO
Centralización con hilo piloto	●
Centralización "Bus Radio"	●
FUNCIÓN DE TEMPORIZACIÓN	
Configuración de 2 segundos a 4 horas	●
Duración ilimitada posible	●
Duración prolongada 12 horas	●
Aviso previo de apagado	●
OTRAS FUNCIONES	
Bloqueo de las configuraciones	●

Importante saberlo

- > Función temporización opcional.
- > Gracias a su naturaleza mixta alámbrica y radio, se puede controlar mediante pulsador alámbrico y, al mismo tiempo, emisor radio.
- > Gracias a su contacto libre de potencial, puede controlar cualquier dispositivo de hasta 2000W (por ej. luces, aspirador, riego, cancela, puerta de garage, etc.) que necesite un contacto limpio.
- > Único módulo de la gama que puede actuar en el contacto en modalidad impulsiva (por ej. electrocerradura) y en modalidad monoestable (por ej. timbre) mediante programación en los transmisores.
- > Funciona tanto con pulsador como con interruptor.
- > Puede controlar otro receptor radio, incluso para realizar controles de grupo y centralizados, y se convierte así en un emisor sin pilas.
- > Silencioso, incluso si se instala detrás de los pulsadores (< 60db a una distancia de 20 cm).
- > Se puede centralizar con un hilo piloto individual, mediante el accesorio R12M o a través de Bus Radio.
- > Se puede utilizar como minuterio luces escaleras.

Esquemas de instalación e información técnica > pág. 42

Profundización Módulos Radio > pág. 57

Características radio
Alcance: - Dentro de una misma estancia <100 m², 250 en campo visual libre y sin obstáculos
Frequency: 2,4 GHz



¡Atención! No se puede conectar a pulsadores con indicador luminoso.