




Box Cam 1000

CÁMARA WIFI PARA EL CONTROL DE AUTOMATISMOS

Manual de Usuario e instalación.



APRIMATIC DOORS S.L.

**C/ Juan Huarte De San JUAN, 7 Parque Empresarial Inbisa Alcalá II 28806,
Alcalá De Henares - MADRID**

www.aprimatic.es
aprimatic@aprimatic.es

1. INTRODUCCIÓN.


Box Cam 1000 es un dispositivo que acompaña a un automatismo de puerta de garaje existente que hace que su puerta de garaje sea más inteligente y segura. Permite que varios usuarios controlen y supervisen la puerta de su garaje de forma remota.

Antes de comenzar, DEBE tener:

- Un router con Wifi de 2,4 GHz configurado con 802.11B / G / N, y dentro del alcance, para proporcionar un entorno de red WIFI estable.
- El teléfono móvil debe conectarse a la red WIFI de su hogar y con la última versión de la aplicación de puerta inteligente.
- Compatible con el automatismo al que va a ir conectado.
- Alimentación estable de 24Vcc.
- Un destornillador plano
- Una escalera.

2. Contenido de la caja:

- 1x Box Cam 1000
- Manual de usuario
- Cable de conexión.
- Tornillos de fijación.



3. INSTALACIÓN.


- **PASO 1** comprobar la compatibilidad.
- 1. Asegúrese de que el abre-puertas de garaje esté equipado con una interfaz de 12-24V.
- 2. Asegúrese de que el abre-puertas de garaje esté equipado con un botón.
- 3. Si cumple con las condiciones anteriores, su abre-puertas de garaje será compatible con Door Smart.
- **PASO 2** Instale la aplicación “Door Smart “
- Descargue e instale la aplicación “Door Smart” desde Google Play o Apple Store, o escanee el código QR a continuación para descargar, instalar la aplicación y registrar una cuenta.




PASO 3

Agregar dispositivo inteligente de puerta a la aplicación "Door Smart"


- Asegúrese de que su teléfono esté conectado a un enrutador WIFI o un punto de acceso Wifi que pueda acceder a Internet rápidamente.
- Conecte su dispositivo Box Cam 1000 a una toma de corriente, el dispositivo se encenderá automáticamente, el LED parpadeará en color rojo dos veces por segundo. Si la luz no parpadea, abra la cubierta trasera, presione y mantenga presionado el botón "Reset" durante 10 segundos hasta que la luz comience a parpadear. El dispositivo ahora está en modo de espera y está intentando conectarse a la red WIFI.
- Inicie la aplicación, presione "Agregar dispositivo" o "+" para comenzar a agregar un dispositivo, seleccione "Box Cam 1000" y toque "Siguiente paso".




- Seleccione su red Wifi e ingrese la contraseña, luego toque "confirmar".



- Toque "Continuar", el teléfono móvil mostrará un código QR, utilice su dispositivo para escanear el código QR a una distancia de 15 a 20 cm del teléfono móvil.




- Cuando escuche un mensaje, toque "Escuché un mensaje" y espere a que se complete la configuración, luego el dispositivo aparecerá en su "Inicio".



PASO 4


Instalar y conectar la Box Cam 1000 al operador de garaje.

Para la conexión de sólo un pulsador de Apertura a continuación se muestra el esquema de conexiones.



- PB Contacto NA de apertura
- GND Común de Contacto de apertura
- GND Negativo de Alimentación
- +12/24 Positivo de Alimentación

Para la conexión de 3 pulsadores de Apertura-STOP-Cierre a continuación se muestra el esquema de conexiones.




- CLOSE
- GND Común de contacto de Cierre
- GND Común de contado STOP
- NC Contacto STOP
- OPEN Contacto NA de apertura
- GND Común de Contacto de apertura
- +12/24 Positivo de Alimentación
- GND Negativo de Alimentación

4. FUNCIONES BOX CAM 1000

Compartir el dispositivo

- El dispositivo está administrado por una cuenta maestra, que se puede compartir con un máximo de 10 miembros de la familia diferentes que necesitan registrar una cuenta en primer lugar. Mientras tanto, una cámara permite que dos miembros de la familia abran la página de la aplicación al mismo tiempo.

Menu button



PASO 1:

Pulsar el menú del lápiz y papel en la esquina superior derecha


PASO 2:

Pulsar en Compartir dispositivo.

PASO 3:

Pulsar en añadir Uso compartido

- **Pantalla invertida:**
- Cuando la pantalla del teléfono que se muestra está invertida, la pantalla se puede configurar para que gire 180 grados.




Paso 1: Presiona el "botón de menú" en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 2: Presiona "Configuración de funciones básicas"


Paso 3: Abra la "Pantalla giratoria"

Seleccione el tipo de interruptor:
Según el modelo de su abre-garaje.


UN PULSADOR:



Paso 1: En la página "Interruptor de encendido", presione el "botón Función" en el lado derecho de la pantalla.




Paso 2: Seleccione "interruptor único" ABRIR / DETENER / CERRAR en un botón. Expanda y gire el botón de la pantalla.




Expand and rotate the screen button

Paso 1: en la página "Video", presione el botón "Expandir y girar la pantalla" en el lado derecho de la pantalla. Paso 2: Presione el botón amarillo, la función de abrir, detener y cerrar se completará. Según el modelo de su abre-garaje.

TRES PULSADORES:



Paso 1: En la página "Interruptor de encendido", presione el Función" en el lado de la pantalla.



"botón derecho




Paso 2: Seleccione "TRES PULSADORES"

Abrir: botón izquierdo

STOP: botón central

Cerrar: Botón derecho




Paso 1: en la página "Video", presione el botón "Expandir y girar la pantalla" en el lado derecho de la pantalla.

Intercomunicador de voz:

La función de altavoz de la APLICACIÓN debe activarse primero.

Altavoz




Presione el botón "altavoz" a la izquierda y el teléfono puede escuchar el sonido de la cámara, luego mantenga presionado el botón "Voz" para hablar, y podrá realizar el intercomunicador de voz.

Botón
micrófono



GRABAR, CAPTURA DE PANTALLA, VIDEO LOCAL




Grabar: Presiona el botón "grabar" para comenzar a grabar el video	Captura de pantalla: presione el botón "captura de pantalla" para tomar la pantalla de video actual.	Video local: presione el botón "Video local" para ver el video grabado almacenado en la tarjeta SD.
--	--	---

Detección de movimiento:

Cuando un objeto se mueva frente a la puerta, aparecerá un mensaje inmediatamente para protección en tiempo real.

Botón menú



Paso 1: Presione el "botón de menú" en la esquina superior derecha de la pantalla

Paso 2: Presiona "Configuración de alarma de detección"

Paso 3: Abra la "Detección de movimiento", la aplicación mostrará la alarma de detección de movimiento cuando un objeto se mueva

. **Visión nocturna por infrarrojos:** Alcanza un cierto brillo, la función de visión nocturna se enciende automáticamente para garantizar que la imagen sea clara.

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACION	DC5V/1A , 12-24 Vcc
Nº DE PULSADORES	OPEN/STOP/CLOSE
SENSOR DE IMAGEN	¼" 1 MEGAPIXEL PROGRESIVE CMOS
Nº PIXEL EFECTIVOS	1280(H) X 720(V)
DISTANCIA INFRARROJOS	HASTA 5MTS
AUDIO	BIDIRECCIONAL
DETECCION DE MOVIMIENTO	SI
TARJETA DE MEMORIA	SD FORMATO FAT32
WIFI	WIFI 802.11 b/g/n/ 2.4GHz
PESO	220GR
IP	2
DIMENSIONES	150X100X90MM



APRIMATIC DOORS S.L.

C/ Juan Huarte De San JUAN, 7 Parque Empresarial Inbisa Alcalá II 28806,
Alcalá De Henares - MADRID

www.aprimatic.es
aprimatic@aprimatic.es